

ANAPF 有源电力滤波器

安装使用说明书 V2.1

安科瑞电气股份有限公司

申 明

在使用本产品前请仔细阅读安装使用说明书，并妥善保管。因违反本说明中的使用注意事项及安装注意事项而导致事故，本公司不承担任何责任。

本安装使用说明书中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

本说明书内容将不断更新、修正，但产品功能在不断升级难免存在实物与说明书稍有不符的情况，恕不另行通知。请用户以所购产品实物为准，并可通过 www.ACREL.cn 下载或销售渠道索取最新版本的说明书。

更 改 履 历

次	更改日期	更改后版次	更改原因
01	2014. 07. 03	V1. 1	新增型号
02	2015. 05. 19	V2. 0	新增壁挂式/抽屉式 ANAPF，并对原来部分内容作更改
03	2015. 08. 21	V2. 1	新增 ANAPF 主电路接线方式及相应互感器安装位置等
备注：			

目 录

1. 安全指示.....	1
2. 注意事项.....	1
2.1 接收和检查设备.....	1
2.2 运输.....	1
2.3 标志.....	2
2.4 储存.....	2
3. ANAPF 的基本原理和结构.....	2
3.1 ANAPF 参照标准.....	2
3.2 ANAPF 系统的构成.....	3
3.3 ANAPF 性能.....	3
3.3.1 技术参数.....	3
3.3.2 保护功能.....	4
3.4 ANAPF 的电路结构.....	4
3.4.1 主电路.....	4
3.4.2 逻辑控制电路.....	5
3.4.3 驱动电路.....	5
3.4.4 电流采样电路.....	5
3.5 人机界面.....	6
3.6 柜子外形尺寸.....	7
3.6.1 立柜式 ANAPF.....	7
3.6.2 壁挂式 ANAPF.....	7
3.6.3 抽屉式 ANAPF.....	7
3.7 型号说明.....	7
4. 系统安装.....	8
4.1 安装线缆.....	8
4.2 使用条件.....	8
4.3 电气安装.....	8
4.3.1 正常使用的电气条件.....	8
4.3.2 并网接线.....	9
4.3.3 互感器的选择.....	12
5. 操作说明.....	12
5.1 操作时序.....	12
5.2 启动前的准备工作.....	13
5.2.1 安装检查.....	13
5.2.2 相序检查.....	13

5.2.3 互感器检查.....	13
5.3 操作步骤.....	13
5.3.1 自检.....	13
5.3.2 启动.....	14
5.3.3 补偿.....	15
5.3.4 待机.....	16
5.3.5 停机.....	16
5.3.6 故障状态查询.....	16
6. 维护.....	17
6.1 日常维护.....	17
6.2 定期维护.....	18
7. 故障排查.....	19
8. 售后服务.....	20

1. 安全指示



对 ANAPF 有源电力滤波器（下文简称 ANAPF）内部进行操作之前，要确保 ANAPF 处于断电状态，或是佩戴绝缘手套进行简单操作！

不要尝试在运行中的 ANAPF 上进行维护！



切断 ANAPF 主回路后，等待至少 3 分钟，确保直流侧电压降至 36V 后再进行后续维护。

注意：直流侧电压可能超过 1000V。

操作电流互感器时，要确保电流互感器的次级短接，不允许任何电流互感器的次级开路。

在潮湿情况下，人体电阻会下降，此时可能有危险的大电流通过人体。不要在潮湿的地方检修 ANAPF。当在不可避免的潮湿环境下操作时，必须站在一块干燥的橡皮垫或干木板上，并佩戴绝缘手套，保持衣服干燥，且不要单独操作。

在安装操作和维护 ANAPF 前确保阅读、理解和遵守本说明书上所有说明。保留此说明书以备后用，让每个操作人员都可以阅读到说明书。

2. 注意事项

2.1 接收和检查设备

ANAPF 在出厂前已经经过全面测试和检查，并根据安全运输的要求进行运输准备，但在长途运输过程中，ANAPF 上固定零件仍有可能由于振动颠簸等原因而松动，因此收到该设备后，请进行如下检查：

- a) 检查运输的包装箱有无损坏，如果发现任何损坏，则要求运输代理检查运输情况并在运输接收单上记录损坏情况；
- b) 如果包装箱没有明显损坏，拆卸包装箱时，应尽量小心，如果使用杠、锤等工具来拆除包装箱时，注意不要损坏设备；
- c) 检查设备有无外部损坏，如面板擦伤、掉漆、凹陷等，检查有无元器件和连线松动。如运输有损伤应要求索赔，在索赔过程中需要协助，请联系本公司。

2.2 运输

每套 ANAPF 均是通过木箱包装后运输的，这样能够保证 ANAPF 在运输过程中不易被损坏；ANAPF 运输过程中不能倒置。

2.3 标志

每台 ANAPF 都装有一张铭牌或者标签，上面标有该 ANAPF 的型号、产品编号、额定电压、额定频率、最大输出电流、相数、运行环境温度、防护等级、质量、外形尺寸和出厂日期。

2.4 储存

包装好的 ANAPF 可以在室内存放 6 个月（自出厂之日起），如果需要存放更长时间请向本公司特别指明。

如果 ANAPF 不是立即安装使用的话，应该放置于干燥、通风和无腐蚀性物质的仓库内，仓库内应无强烈的机械振动、冲击和磁场作用。

存储极限温度最低 -40°C ，最高 55°C 。

空气相对湿度最低 15%，最高 90%（ 20°C 以下时）。

3. ANAPF 的基本原理和结构

ANAPF 是一种用于动态抑制谐波、补偿无功、平衡三相系统的新型电力电子装置，它可对大小变化的谐波电流以及变化的无功进行补偿，可克服 LC 滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。

ANAPF 的基本原理如图 3-1 所示：检测补偿对象的电压和电流，经指令电流运算电路计算得出补偿电流的指令信号，该信号经补偿电流发生电路放大，得出补偿电流，补偿电流与负载电流中要补偿的谐波及无功等电流抵消，最终得到期望的电源电流。




图 3-1 ANAPF 基本原理

3.1 ANAPF 参照标准

- GB/T14549-1993 《电能质量：公用电网谐波》
- GB/T15543-2008 《电能质量：三相电压不平衡度》
- GB/T12325-2008 《电能质量：供电电压偏差》
- GB/T12326-2008 《电能质量：电压波动和闪变》
- GB/T18481-2001 《电能质量：暂时过电压和瞬态过电压》
- GB/T15945-2008 《电能质量：电力系统频率偏差》
- GB17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》

GB/T15576-1995 《低压成套无功功率补偿装置》

JB/T11067-2011 《低压有源电力滤波装置》

3.2 ANAPF 系统的构成

图 3-2 为 ANAPF 的系统原理图。图中电流源是电力系统交流电压，非线性负载为谐波源，工作时产生谐波和无功电流。ANAPF 主要由负载电流检测、指令电流计算、桥臂电流输出控制、驱动电路以及主电路组成。通过检测负载电流中的谐波电流成分来得出实际补偿需要的指令电流。IGBT 驱动电路以及主电路为补偿电流发生电路，它的主要作用是根据指令运算电路得出的谐波电流补偿信号，产生实际的补偿电流。主电路主要由电压型 PWM 变流器，以及与其相连的电感和直流侧支撑电容（DC-Link）组成。

ANAPF 不仅可滤除谐波电流，还可适当补偿无功，平衡三相系统的电流。




图 3-2 ANAPF 系统原理图

3.3 ANAPF 性能

3.3.1 技术参数

ANAPF 技术参数如表 3-1 所示。

表 3-1 ANAPF 技术参数

接线方式	三相三线或三相四线		
接入电压	$3 \times 380V \pm 10\%$		
接入频率	$50Hz \pm 2\%$		
全响应时间	$\leq 20ms$		
开关频率	10kHz		
功能设置	只补偿谐波、只补偿无功、既补偿谐波又补偿无功		
谐波补偿次数	2-31 次		
保护类型	直流过压保护、IGBT 过流保护、装置过温保护		
冷却方式	强制风冷		
噪音	$< 65dB$		
工作环境温度	$-10^{\circ}C \sim +45^{\circ}C$		
工作环境湿度	$< 85\%RH$ 不凝结		
安装场合	室内安装		
海拔高度	$\leq 1000m$ （更高海拔需降容使用）		
进出线方式	根据客户要求		
防护等级	IP20		
智能通信接口	外加模块		
远程监控	可选		
安装方式	立柜式	壁挂式	抽屉式
补偿电流大小（A）	50、75、100、150、 200、250、300	50、75	50、75
颜色	RAL7035		

3.3.2 保护功能

a) 输出超限保护

当谐波负载容量超出 ANAPF 补偿能力时，ANAPF 按最大能力输出（即限流输出），能有效避免由于负载容量过大而引起 ANAPF 线路烧毁的情况；

b) 过温度保护

ANAPF 内部功率半导体部分温度超过 $85 \pm 2^{\circ}C$ 时，ANAPF 会自动切断主回路，且显示屏 HMI 上产生相应的故障记录；

c) 直流母线过压保护

直流母线电压超过设定值（ $930V \pm 10V$ ）时，ANAPF 会自动关闭，且显示屏 HMI 上产生相应的故障记录；

d) 输入电压欠压、过压保护

当输入电压高于或低于额定电压的 $\pm 10\%$ 时，ANAPF 会自动关闭，且显示屏 HMI 上产生相应的故障记录。

3.4 ANAPF 的电路结构

ANAPF 电路结构主要由主电路、逻辑控制电路、驱动电路和电流采样电路等组成。

3.4.1 主电路

ANAPF 主电路如图 3-3 所示。




图 3-3 主电路图

主电路由断路器(QF)、交流接触器(KM1、KM2)、限流电阻(R)、输出电抗(L1、L2)、RCL 滤波支路、IGBT 变流模块、膜电容组成。

主电路采用三相全桥电压型 PWM 变流器，变流器的作用主要是将电网的电压经 IGBT 功率模块整流后为储能电容充电，使母线电压维持在某个稳定值，在这个过程中变流器主要工作在整流状态；当主电路产生补偿电流时，变流器又工作在逆变状态。

电容用来储存直流侧能量；输出电抗的作用：补偿电流通过电抗向系统注入或吸收电流。

3.4.2 逻辑控制电路

逻辑控制回路包括继电器控制、电源系统和 PWM 脉冲输出三部分：

- 继电器控制系统主要由断路器、接触器、中间继电器、控制按钮、指示灯等组成；
- 电源系统主要是给控制部分、辅助逻辑部分以及冷却系统供电，它由进线变压器、交流滤波器、开关电源等组成；
- PWM 脉冲输出部分是控制 IGBT 的通断，从而实现电流的跟踪控制。

3.4.3 驱动电路

驱动电路由电源部分、驱动部分和保护部分组成：

- 电源部分为驱动模块的正常工作提供电源；
- 驱动部分包括驱动模块和相关的外围电路；
- 保护部分主要是检测 PWM 变流器的电流和温度信号，必要时停止 PWM 变流器。

3.4.4 电流采样电路

电流采样电路主要包括输出电流采样电路和负载电流采样电路（或电网电流采样电路）；通过采样到的负载电流（或电网电流）计算出其中的谐波电流，将这个谐波电流反相，就得到指令电流，通过指令电流和输出电流的

差值控制 PWM 脉冲输出，驱动 IGBT 功率模块输出反相的谐波电流，与电网中的谐波电流相抵消，从而达到滤除谐波的目的。

3.5 人机界面

液晶显示屏的作用是检测、控制 ANAPF 的当前运行状态以及记录相关运行数据，便于用户实际操作。显示内容如表 3-2 所示：

表 3-2 液晶屏显示功能表

序号	液晶显示	功能说明
1	输出电流	显示 ANAPF 输出电流
2	电网电压	显示电网侧电压
3	直流电压	显示 ANAPF 直流母线状态
4	系统当前状态	显示 ANAPF 当前运行状态
5	启动	ANAPF 启动控制按钮
6	停机	ANAPF 停机控制按钮
7	补偿	ANAPF 补偿控制按钮
8	待机	ANAPF 待机控制按钮
9	自检	ANAPF 自检按钮
10	历史曲线	输出电流波形显示
		负载电流波形显示
		电网电压波形显示
		直流电压波形显示
11	故障查询	故障记录查询

具体操作步骤及方法详见第五章。

另外立柜式 ANAPF 操作面板按键有：急停按钮 EMERGENCY/STOP（红色）1 个；指示灯有：运行指示灯（绿色）1 个、故障指示灯（红色）1 个。

3.6 柜子外形尺寸

3.6.1 立柜式 ANAPF

	型号(立柜式)	补偿 电流	柜体尺寸 W×D×H (mm)	进出线方式
	AN APF 50-380 /□ G □	50A	800×1000×2200 (其他尺寸可定制)	穿铜排 下进下出 (其他方式可定制)
	AN APF 75-380 /□ G □	75A		
	AN APF 100-380/□ G □	100A		
	AN APF 150-380/□ G □	150A		
	AN APF 200-380/□ G □	200A		
	AN APF 250-380/□ G □	250A		
	AN APF 300-380/□ G □	300A		


3.6.2 壁挂式 ANAPF

	型号(壁挂式)	补偿 电流	柜体尺寸 W×D×H (mm)	进出线方式
	AN APF 50-380 /□ B □	50A	580×305×600	下进下出
	AN APF 75-380 /□ B □	75A		

3.6.3 抽屉式 ANAPF

	型号(抽屉式)	补偿 电流	柜体尺寸 W×D×H (mm)	进出线方式
	AN APF 50-380 /□ C □	50A	540×570×240	后进后出
	AN APF 75-380 /□ C □	75A		

3.7 型号说明



4. 系统安装

4.1 安装线缆

表 4-1 安装线缆规格表

ANAPF 型号	安装电缆 (mm ²)	CT 采样线 (mm ²)	CT 接地线 (mm ²)	机柜接地线 (mm ²)
AN APF 50-380 /□ □ □	≥16	2.5	2.5	16
AN APF 75-380/□ □ □	≥25	2.5	2.5	16
AN APF 100-380/□ □ □	≥25	2.5	2.5	16
AN APF 150-380/□ □ □	≥50	2.5	2.5	25
AN APF 200-380/□ □ □	≥70	2.5	2.5	35
AN APF 250-380/□ □ □	≥95	2.5	2.5	50
AN APF 300-380/□ □ □	≥120	2.5	2.5	70

4.2 使用条件

a. 环境温度

ANAPF 运行时的环境温度范围：-10℃~45℃；

b. 空气相对湿度

最低 15%RH；最高不大于 85%RH (20℃ 以下时)；

c. 海拔高度

ANAPF 安装运行的海拔高度不超过 1 km；

d. 安装位置

安装地点干燥、通风良好、无强烈的机械振动、冲击和磁场作用。

立柜式 ANAPF，安装时应避免倒置或平放；壁挂式 ANAPF，安装时则应背板向下卧式安装或者悬挂安装；抽屉式 ANAPF，安装时避免倒置或竖放。

ANAPF 应该尽量安装在补偿点附近。

4.3 电气安装

本说明书中提及的 ANAPF 是并联型有源电力滤波器，它和补偿对象并联在电网中，电气安装过程中需要的电缆规格请参见表 4-1 中的相关信息。

4.3.1 正常使用的电气条件

a. 电压波动

稳态时电压波动范围不超过额定电压的±10%；

b. 电压不平衡度

稳态时允许的电压不平衡度为 5%；

c. 交流电压波形

交流电压波形应为正弦波，稳态时谐波畸变率不超过 10%，奇次谐波畸变率不超过 5%，偶次谐波畸变率不超过 2%。

4.3.2 并网接线

有源电力滤波器所需要的连接配线共有：

- 主线，连接至接线端子（主线路输入端）
- 接地线，连接至接地端子或接地铜排
- CT 采样线，连接至电流信号端子（电流互感器输入端）

⚠ 注意：

- ① 主回路布线与互感器次级布线要分别单独布线。
- ② 主回路接线应保证电网相序与 ANAPF 相序一致，否则 ANAPF 不能正常启动。
- ③ 互感器 P1 面必须指向电网侧，P2 面必须指向负载。
- ④ 每只互感器的 S1、S2 必须与相应标号的端子对应，严禁二次侧开路。

（1）典型的推荐接线方式

如图 4-1、图 4-2 所示，电流互感器（CT）可以置于负载侧或者网侧，一般情况下，推荐安装在负载侧，即 CT 安装在 ANAPF 主线与负载之间。




图 4-1 ANAPF 电流互感器负载侧接法的配线示意




图 4-2 ANAPF 电流互感器电网侧接法的配线示意图

(2) 负载侧含有并联电容柜或无源滤波装置的 CT 接线

在很多应用场合，已经安装并联电容柜或无源滤波装置，在此情况下，要确保用户 CT 检测的电流不含有电容或无源滤波装置的电流。

当主电路并接在无功柜后端，负载前端时，互感器（负载侧）接线如图 4-3 所示；




图 4-3 主电路并接在无功柜后端（负载侧）

当主电路并接在无功柜前端，互感器（负载侧）接线如图 4-4 所示，此时需要两组 CT，且它们的变比需要一致，并特别注意两组的穿线方向。




图 4-4 主电路并接在无功柜前端（负载侧）

当主电路并接在无功柜后端，负载前端时，互感器（电网侧）接线如图 4-5 所示；




图 4-5 主电路并在无功柜后端（电网侧）

当主电路并接在无功柜前端时，互感器（电网侧）接线如图 4-3 所示，同样此时需要两组 CT，且它们的变比需要一致，并特别注意两组的穿线方向。




图 4-6 主电路并在无功柜前端（电网侧）

（3）并机接线

ANAPF 有源电力滤波器允许多台并机运行来增加补偿容量。并机时只需一组 CT，具体接线如图 4-7 所示（以 2 台并机为例），将 CT 二次侧输出通过每台 ANAPF 的电流互感器输入端子串联起来。每台 ANAPF 的主线都并联在电网上。




图 4-7 两台并机运行接线图

4.3.3 互感器的选择

互感器用来检测负载电流的大小，是 ANAPF 输出补偿信号的基础，所以互感器的选择和安装非常重要。选择互感器时，首先需要知道实际被测负载电流的最大值，在留有一定裕量的基础上，选择相应量程的互感器，另外，互感器外形尺寸、安装方式、测量精度、测量频带等参数都是选择互感器的依据。

5. 操作说明

ANAPF 的操作主要分为自检、启动、补偿、待机、停机等操作，以上功能的操作步骤必须严格按照本说明书中的相应步骤进行操作。

5.1 操作时序

表 5-1 ANAPF 操作时序表

操作时序	操作步骤	备注： 当 ANAPF 发生故障无法启动时，可在 HMI 显示屏的【故障查询】中查找相应故障原因
自检	1. 闭合 ANAPF 的断路器，整机上电；液晶显示屏点亮； 2. 轻触显示屏上【自检】按钮，待“确定”对话框跳出后，点击【确定】； 3. 当显示屏上的“系统当前状态”显示【停机（正常）】，说明自检操作完成。 注意：如果“系统当前状态”显示【停机（故障）】，那么要将相应故障进行排查，重复以上步骤 2、3，直到“系统当前状态”显示【停机（正常）】后，便可以进行下一步操作。	
启动	1. 轻触显示屏上【启动】按钮，待“确定”对话框跳出后，点击【确定】； 2. 当“系统当前状态”显示“待机”，说明启动操作完成。 注意：如果“系统当前状态”显示【停机（故障）】，那么要将相应故障进行排查，重复自检操作步骤 2、3，直到“系统当前状态”显示【停机（正常）】后，重新进行启动操作。	
补偿/待机	1. 当需要补偿时，轻触显示屏上【补偿】按钮，待“确定”对话框跳出后，点击【确定】，此时“系统当前状态”显示“补偿”，说明 ANAPF 运行在补偿状态； 2. 当需要待机时，轻触显示屏上【待机】按钮，待“确定”对话框跳出后，点击【确定】，此时“系统当前状态”显示“待机”，说明 ANAPF 运行在待机状态。	
停机	1. 当需要关机时，轻触显示屏上【停机】按钮，待“确定”对话框跳出后，点击【确定】，此时“系统当前状态”显示“停机（正常）”，说明 ANAPF 处于正常停机状态。 2. 在紧急情况下，可直接按下【急停按钮】停机。 注意：ANAPF 停机 3min 后，待直流电压 U_{dc} 降到 10V 以下后，方可打开柜门。	

5.2 启动前的准备工作

5.2.1 安装检查

- 检查 ANAPF 机柜是否安装平稳；
- 检查 ANAPF 的安装电缆及电流互感器的电流采样线是否牢固；
- 检查机柜及电流互感器的接地线是否正确、牢固；

5.2.2 相序检查

输入电压必须是正相序（A 相 → B 相 → C 相 → A 相）连接，错相会造成 ANAPF 不能正常运行！检查相序办法：检查主电路接线，确保 ANAPF 的相序与电网相序一致。

5.2.3 互感器检查

互感器的接线错误是导致 ANAPF 不能正常运行的主要原因之一！对照 5.3.2 节中正确的主电路接线图检查互感器接线，互感器接线的相序和主电路相序一致，互感器的 P1 面始终指向电网侧，P2 面始终指向负载侧。

5.3 操作步骤

启动 ANAPF 运行前要特别注意的几点：

- 确保 ANAPF 的塑壳断路器处于闭合状态；
- 确保主电路接线正确；
- 确保负载侧电流采样互感器接线正确；
- 确保急停按钮恢复（抽屉式/壁挂式 ANAPF 除外）。

5.3.1 自检

点击显示屏上【自检】按钮，待“确定”对话框弹出后，点击【确定】，ANAPF 进入自检状态，如图 5-1 所示。




图 5-1 自检确定界面

自检完成后，系统当前状态显示：“停机（正常）”，如图 5-2 所示。



图 5-2 停机（正常）界面

5.3.2 启动

启动过程需要经历预充电、升压、待机三个过程，这三个过程是在点击启动按钮后由系统自动完成。点击显示屏上【启动】按钮，待“确定”对话框弹出后，点击【确定】，如图 5-3 所示。




图 5-3 启动确定界面

预充电状态是一个整流过程，在此过程中 ANAPF 的直流电压从 0V 上升至 560V 左右。

升压状态是指 ANAPF 母排上的直流电压由原来的 560V 上升到预定值的过程，升压完成后，此时母线电压状态显示为：“电压正常”。同时，ANAPF 状态显示为“待机”状态，如图 5-4 所示：



图 5-4 待机界面

5.3.3 补偿

点击显示屏上【补偿】按钮，待“确定”对话框弹出后，点击【确定】，ANAPF 就进入运行补偿状态，如图 5-5 所示。



图 5-5 补偿界面

5.3.4 待机

点击显示屏上【待机】按钮，待“确定”对话框弹出后，点击【确定】，ANAPF 进入待机状态，如图 5-4 所示。

5.3.5 停机

点击显示屏上【停机】按钮，待“确定”对话框弹出后，点击【确定】，ANAPF 退出“待机/补偿”状态，待直流母线电压状态为电压偏低，同时，ANAPF 状态显示“停机（正常）”，则 ANAPF 进入停机状态，如图 5-2 所示。

5.3.6 故障状态查询

无论 ANAPF 是在停机过程中还是在运行过程中，一旦发生故障，在“状态”一栏都会显示：“停机（故障）”，如图 5-6 所示。



图 5-6 停机（故障）界面

当 ANAPF 发生故障时，可点击【功能】按钮进入主界面，再点击【故障记录】按钮查看故障并参考表 7-1 相应故障进行排查，如图 5-8 所示。



图 5-7 主界面



图 5-8 故障查询界面

6. 维护

ANAPF 现场运行时免维护，现场维护只能由合格的服务人员进行，并只限于设备及其部件的清洁和检查，所有的服务和维修工作应由安科瑞电气股份有限公司的服务技术人员或合格电气技术人员来进行。

6.1 日常维护

- a) 检查断路器及熔丝；
- b) 检查所有电力接驳点的松紧；
- c) 检查周边温度；
- d) 检查设备通风情况，清理风扇网罩上的积尘。

6.2 定期维护

每半年或更频繁些，应按以下步骤清洁和检查 ANAPF 设备。

- a) 按下柜门上的“急停”按钮，断开 ANAPF 的进线断路器，在配电处关掉电源，确保电源不会被意外送上；
- b) 电源断开 3 分钟后，检查功率模块部分直流母排上的直流电压 U_{dc} 降至安全电压 ($\leq 36V$) 以下，相关技术人员才能在 ANAPF 内进行维护操作，如未满足上述条件，请不要在 ANAPF 内进行任何维护操作；
- c) 检查主进线有无松动现象；
- d) 检查电气和机械连接牢固性；
- e) 检查所有导线有无各种原因引起的损伤现象；
- f) 检查印制电路板上器件有无异常；
- g) 检查风机工作是否正常；
- h) 检查完毕后，接通电源，启动 ANAPF。

7. 故障排查

ANAPF 在正常工作过程中可能会因为电网电压波动过大、主电路临时断电、安装过程中的一些误操作等而引起的一些常见故障及相应的排查方法，如表 7-1 所示。

表 7-1 常见故障及排除方法

序号	故障现象	排除方法	备注
1	ANAPF 上电后，液晶屏上“AB 线电压”或“BC 线电压”显示电压不在 $380V \pm 10\%$ 范围内，系统当前状态显示“停机（故障）”；	用万用表交流电压档测量断路器上桩头电压： 1、如果三相电压显示异常，再检查三相主电路熔断器是否熔断； 2、如果三相电压显示正常，再检查三相电压采样熔断器是否熔断； 3、如果以上熔断器都是完好无损，那么用示波器测量线电压采样板的输出信号是否正确；	断相或缺相
2	ANAPF 上电后，自检结果为“停机（正常）”，但是点击启动按钮，直流电压显示没有变化，几秒钟后，系统当前状态显示“停机（故障）”；	1、检查断路器是否闭合； 2、如果断路器确定闭合，那么检查延时继电器的延时时间是否设定为 3s 左右；	操作错误
3	ANAPF 上电后，自检结果为“停机（正常）”，但是点击启动按钮，直流电压在预充电过程中，液晶屏显示“停机（故障）”，故障类型为“驱动板故障”或者“输出过流故障”；	1、如果柜子是第一次上电，那么检查驱动板和控制器的光纤连接线是否正确； 2、检查主电路相序是否正确；	错相
4	ANAPF 上电后，启动运行正常，但是当启动补偿选项时，ANAPF 输出电流不断增大，同时电抗器声音也在逐渐变大；	1、检查互感器的安装位置，ANAPF 的互感器安装位置有网侧安装和负载侧安装两种方式，具体采用哪种安装方式，根据实际订单为准； 2、互感器接线错误，也会出现这种现象，互感器的具体接线参考 4.3.2；	互感器安装位置错误
5	ANAPF 上电后，液晶屏显示负载电流和实际负载电流显示数值相差较大；	1、检查互感器变比，是否和订单中要求的互感器变比一致；	互感器选型错误
6	ANAPF 上电后，启动运行正常，当启动补偿选项时，负载电流变化比较稳定，但是柜子输出电流变化比较大，而且没有规律性；	1、检查互感器采样线是否和柜子主电路接线一起困扎或走线太近；	互感器布线错误

8. 售后服务

本公司产品保修 1 年，保修期从产品出厂之日算起。若保修期内产品出现故障或零件损坏，经技术人员鉴定属于正常使用下所发生的，本公司将提供免费维修。

如下情形，将收取材料成本及维修工时费用：

- (1) 未按使用说明书中的规定所导致的损坏状况；
- (2) 擅自拆焊零件或修改而导致的损坏状况；

本公司的技术人员将负责产品的安装、调试及优化等工作，提供全面的培训、维护、咨询等服务。产品出现故障，我方会在收到通知后 4 小时内响应，24 小时内派富有经验的技术人员并携带工具到现场作维修服务。

本着优质的服务宗旨，未尽事宜，本公司将与用户协商解决，当双方无法协商解决时，则共同以《中华人民共和国消费者保护法》作为解决问题的依据。

本说明书解释权归安科瑞电气股份有限公司所有。

有关使用本公司产品的问题及保修服务，请拨打服务热线：

800-820-6632 (86)21-69158300 69158301 69158302

传真：(86)21-69158303 69158339

通信地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

邮编：201801

网址：<http://www.acrel.cn>

装 箱 清 单

序号	名称	单位	数量	备注
1	ANAPF 有源电力滤波器	台		
2	互感器	个		
3	柜门钥匙	把		
4	检验合格证	张		
5	ANAPF 有源电力滤波器安装使用说明书	本		
6				
7				
8				
9				
10				

总部：安科瑞电气股份有限公司

Headquarters: Acrel Co.,Ltd.

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

Add: No.253 Yulv Road, Jiading District, Shanghai, China

Tel: (86)21-69158300 69158301 69158302

Fax: (86)21-69158303 69158339

服务热线 Service Hot Line: 800-820-6632

[Http://www.acrel.cn](http://www.acrel.cn) E-mail: ACREL001@vip.163.com

PC: 201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

Production Base: Jiangsu Acrel Appliance Manufacture Co., Ltd

地址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路 5 号

Add: No.5 Dongmeng Road, Dongmeng Industrial Park, Nanzha Town, Jiangyin

Tel: (86)0510-86179966 86179967 86179968

Fax: (86)0510-86179975 86179970

PC: 214405

E-mail: JY-ACREL001@vip.163.com